

Activité expérimentale : Diffraction et mesure du diamètre d'un objet

I)

$$1) \tan \theta = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}} = \frac{\frac{L}{2}}{D} = \frac{L}{2D}$$

2) Pour que θ soit considéré comme petit, $\tan(\theta)$ doit être modifié donc le paramètre D doit être plus grande.

$$3) \tan(\theta) \approx \theta = \frac{L}{2D} \quad \theta = \frac{\lambda}{a}$$

$$\frac{L}{2D} = \frac{\lambda}{a} \quad L = \frac{\lambda}{a} \times 2D = 2D \times \lambda \times \frac{1}{a} = \frac{2D \times \lambda}{a}$$

$$4) y = R \times \alpha \quad L = R \times \frac{p}{a}$$

$$R = 2D \times \lambda$$

La condition pour être proportionnel est que $2D \times \lambda$ soit constant.

$$5) R_{\text{ref}} = 2 \times D \times \lambda$$

$$\text{avec } \lambda = 650 \text{ nm} \\ = 6,5 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$D = 1,9 \text{ m}$$

$$R_{\text{ref}} = 2 \times 1,9 \times 6,5 \times 10^{-7} \text{ m} \\ = 2,5 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

II)

- 6) - Aligner horizontalement le laser, la fente n°1 et l'écran, en plaçant l'écran à une distance la plus grande possible de la fente.
- Noter la distance D.
- Allumer le laser, le laser doit rester la même tout au long de l'expérience.
- Mesurer la largeur de la tâche centrale L correspondante à la première fente, se placer au milieu des zones sombres entre la tâche.
- Refaire les étapes précédentes avec les autres fentes en gardant la distance D identique.
- Placer L en fonction de $\frac{1}{a}$.

droite linéaire

1) La courbe est une droite qui passe par l'origine des repères.
 2) Le coefficient de proportionnalité k mes est égale à :
 $3,05 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ ou $2,47 \times 10^{-6}$ (valeur de la prof)

$$11) u(L) = \frac{L}{0,6} = \frac{0,4}{0,6} = 0,67 \text{ mm} \text{ et } u(k) = \frac{k}{0,6} = \frac{2}{0,6} = 3,33 \text{ mm}$$

$$\rightarrow u(k_{\text{mes}}) = 0,51 \text{ mm}^2 \text{ (valeur de regressi)}$$

$$2) u(k_{\text{mes}}) = 0,10 \text{ mm}^2 = 0,1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$\text{Remarque: } u(k_{\text{mes}}) = 0,05 \times 10^{-6} \text{ m}^2 = 5 \times 10^{-8} \text{ m}^2$$

$$12) \frac{|k_{\text{mes}} - k_{\text{ref}}|}{u(k_{\text{mes}})} = \frac{|2,47 \times 10^{-6} - 2,46 \times 10^{-6}|}{5 \times 10^{-8}} = 0,2 < 2$$

$\frac{|k_{\text{mes}} - k_{\text{ref}}|}{u(k_{\text{mes}})}$ étant inférieur à 2 la valeur théorique est compatible

avec la valeur expérimentale avec un niveau de confiance de 95%.