# <u>Chapitre 11</u>: Évolution spontanée et équilibre d'un système chimique Activité expérimentale : Equilibre chimique



Afin d'améliorer les rendements obtenus lors de synthèses, les industries chimiques doivent être capable de déterminer si une réaction est totale ou non. Pour cette activité expérimentale, on étudiera la réaction des ions thiocyanate SCN<sup>-</sup> avec les ions Fe<sup>3+</sup> selon la réaction chimique suivante :

$$SCN^{-}_{(aq)} + Fe^{3+}_{(aq)} \rightleftharpoons Fe(SCN)^{2+}_{(aq)}$$

Le complexe Fe(SCN)<sup>2+</sup> est coloré et était autrefois employé au cinéma en tant que faux sang.

#### Document 1 : réaction non totale

Lors d'une réaction chimique, si la quantité de matières des espèces ne varie plus et que tous les réactifs et produits coexistent, on dit que la réaction est non totale. La réaction s'écrit alors avec une flèche double *⇌* 

$$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$$

L'état final est appelé état d'équilibre chimique.

Pour caractériser un système chimique dans un état donné, on utilise le quotient de réaction  $Q_{\text{r}}$  :

$$Q_r = \frac{\left(\frac{[C]}{c^0}\right)^c \times \left(\frac{[D]}{c^0}\right)^d}{\left(\frac{[A]}{c^0}\right)^a \times \left(\frac{[B]}{c^0}\right)^b}$$


Avec  $c^0 = 1 \text{ mol/L}$ 

Attention, si une espèce est le solvant ou sous forme solide, elle n'intervient pas dans le quotient de réaction  $Q_r$ !


### Document 2: Spectres d'absorption

Une solution contenant les ions fer (III) Fe<sup>2+</sup>(aq), ou les ions thiocyanates SCN<sup>-</sup>(aq) est incolore.

Les ions fer (III) Fe<sup>3+</sup>(aq) donnent une coloration jaune à la solution qui les content.



# Document 3 : Cercle chromatique



## Matériel

- Solution de thiocyanate de potassium (K<sup>+</sup>; SCN<sup>-</sup>) à 0,10 mol/L et 2 x 10<sup>-2</sup> mol/L
  - Solution de nitrate de fer (Fe<sup>3+</sup> ; 3 NO<sub>3</sub>-) à 0,10 mol/L et 1 x 10<sup>-2</sup> mol/L
- Acide nitrique à 0,10 mol/L
- 3 béchers de 150 mL
- Eprouvettes graduées de 5 et 50 mL
- Fiole jaugée de 50,0 mL
- Pipette +propipettes de 5,0 et 10,0 mL
- Spectrophotomètre + ordinateur + manuel d'utilisation

#### I. Etude qualitative

- 1) Proposer une méthode expérimentale pour vérifier que la réaction étudiée est non totale.
- 2) Après validation, mettre en place le protocole expérimental. Conclure.

# II. Etude quantitative

On se propose de réaliser 4 solutions S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>, S<sub>3</sub> et S<sub>4</sub> afin de déterminer plusieurs quotients de réaction.

#### Protocole:

- Dans une fiole jaugée de 50,0 mL, introduire le volume V<sub>Fe</sub> de solution de nitrate de fer (de concentration 2 x 10<sup>-2</sup> mol/L). Y ajouter un volume V<sub>SCN</sub> de solution de thiocyanate de potassium (de concentration 1 x 10<sup>-2</sup>mol/L)
- Compléter la fiole jusqu'au trait de jauge avec une solution d'acide nitrique de concentration 0,1 mol/L.
- Mesurer l'absorbance de la solution préparée à la longueur d'onde λ = 580 nm. Pour faire le blanc, vous mettrez de l'eau distillée dans la cuve.
- 3) Justifier le choix de la longueur d'onde pour réaliser les mesures d'absorbance (doc 2).
- 4) Mettre en place le protocole et ajouter les valeurs d'absorbance dans le tableau global.
- 5) A l'aide de la loi de Beer Lambert, déterminer les valeurs de [Fe(SCN)<sup>2+</sup>]éq à l'état d'équilibre chimique. Compléter le tableau global.

**Données :** Coefficient d'absorption molaire de l'espèce Fe(SCN)<sup>2+</sup> à  $\lambda$  = 580 nm :  $\epsilon$  = 6,0 x 10<sup>3</sup> L.mol<sup>-1</sup>.cm<sup>-1</sup> et largeur de la cuve : I = 1 cm

6) A l'aide du tableau d'avancement, déterminer les concentrations finales en ion fer III [Fe³+]éq et ion thiocyanate [SCN-]éq. Compléter le tableau global.

Equation chimique		$\mathbf{C}Fe^{3+}(aq)$	+ \(\frac{1}{scn^{-}} \)(aq)	=	FeSCN <sup>2+</sup> (aq)
Etat initial	x = 0	X F. 37	asin		0
Etat intermédiaire	х	XFe 34-20C	Desc No - Soc	-	DC
Etat final	Xf	DCF 3+ _ 10c &	25CN 20C	5	so f

7) En déduire les valeurs de  $Q_{r,\acute{e}q}$  pour chaque mélange. Compléter le tableau global.

# Tableau global:

Solution	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>4</sub>
V <sub>Fe</sub> (mL)	5,0	5,0	10,0	10,0
V <sub>SCN</sub> (mL)	5,0	10,0	5,0	10,0
Absorbance A	0,118	0,376	0,311	0,814
[Fe(SCN) <sup>2+</sup> ]éq	3,02 × 20 -8	6,3 × 20-5	4,02 × 10 5	8,63 × 10-5
[Fe <sup>3+</sup> ] <sub>éq</sub>	2,0×16-3	l,Gx20-2	2,6 x 10 <sup>-1</sup>	2,0 × 10-1
[SCN <sup>-</sup> ]éq	1,97x6-3	4, 8 × 26 - 1	2,0x20-1	4,0 x 20-1
Qr,éq	[FeSCN2+] [Fe2+][SCN]			

=15

8) Lorsqu'on est à l'équilibre, le quotient de réaction Q<sub>r,éq</sub> est renommé constante d'équilibre K. Justifier le terme « constante » choisi pour définir cette grandeur.